



# Loupes lumineuses Luxo Circus



**Mégaloque:** Depuis des années déjà, la société Ryf S.A. propose une gamme attrayante de loupes lumineuses pour des applications professionnelles-industrielles. Nous nous réjouissons d'autant plus aujourd'hui, de pouvoir vous présenter un nouveau membre polyvalent de cette ligne de produits sophistiqués, à savoir une combinaison entre une lampe performante et une loupe très moderne, si élégante entre autre, qu'elle s'intègre harmonieusement au sein de locaux de travail en contrôle-qualité, technique médicale, industrie horlogère, décolletage et domaines attachant à la santé publique.

## Un régal pour les yeux

Ce modèle est effilé, élégant et robuste en même temps, car il ne doit non seulement bien présenter, mais encore faire preuve d'une longue solidité. Il peut être orienté et étiré dans pratiquement toutes les directions, ce qui permet une manipulation extrêmement aisée et flexible, de sorte telle qu'il puisse fonctionner dans chaque position souhaitée.

Il peut être pourvu d'autres lentilles grossissantes, pour pouvoir venir à bout de travaux exigeant la plus haute précision resp. concentration.

Le modèle Circus offre de nombreuses possibilités de fixation, par exemple sur une table, au plancher ou au plafond.

Nous disposons à Grenchen/Granges d'une grande variété de loupes et de systèmes de visionnage. Si vous êtes intéressés par des informations supplémentaires ou par un essai au sein de votre maison, veuillez-vous adresser à la société Ryf S.A.



Il s'agit, avec les modèles d'éclairage Circus, d'une combinaison entre une lampe performante et une loupe moderne. Ces loupes lumineuses peuvent être mises en œuvre pour tous les usages sur le plan professionnel et industriel, car elles sont élégantes et flexibles de façon inégalée, au niveau des possibilités d'application.

Travailler avec le modèle Circus est extrêmement facile et très agréable, vu qu'à haut rendement lumineux, la loupe ne génère pratiquement pas de chaleur.

Le modèle Circus peut être équipé d'autres lentilles de grossissement, pour pouvoir venir à bout de travaux nécessitant la plus haute exactitude resp. concentration.



# Loupes lumineuses Luxo Circus



<b>Coloris:</b>	blanc/bleu • blanc/gris • gris clair/gris
<b>Longueur du bras:</b>	1.000 mm
<b>Type de bras:</b>	articulation à mouvement parallèle
<b>Matériau:</b>	profilé en acier 19 mm de section rectangulaire
<b>Éclairage:</b>	22W T-5C
<b>Dioptries:</b>	3,5
<b>Grossissement:</b>	185%
<b>Matériau des lentilles:</b>	verre
<b>Distance focale:</b>	280 mm
<b>Fixations disponibles:</b>	fixation sur plan de travail-AH (pince), douilles d'entrée-TE et socle lourd

- Luminosité avec une distance de travail 280 mm = 3500 lux

